

FICHA TÉCNICA

CERROJO CON PASADOR DE SEGURIDAD BUNKKER 177P-1/4

CARACTERÍSTICAS	PLUS
Backset o centro de 60mm.	✓
Para puertas de apertura:	
* Interna Derecha.	✓
* Externa Derecha.	✓
* Interna Izquierda.	✓
* Externa Izquierda.	✓
Pasador accionado por ambos lados con la llave.	✓
Escudo interno anti palanca.	✓
Cilindro de seguridad con doble código interno y externo.	✓
Llaves con cabeza plástica, perfil multipunto codificadas	✓
Para puertas de metal y madera.	✓
Especial para puertas de 35mm a 60mm de espesor.	✓
Set con tornillos y cantonera para marco.	✓
Carnet de propiedad personal con código único de duplicado original de llaves para mayor seguridad.	✓



ACABADOS



Gold



Niquelado



RECOMENDACIONES

- Instale en puertas de madera o metálica, basándose únicamente en las instrucciones de instalación de cerraduras BUNKKER.
- El cerrojo se debe instalar incrustado en puertas de madera con centro de 60mm, en caso que se requiera sin incrustar el centro debe ser 55mm, y tener un espacio entre puerta y marco suficiente para un correcto funcionamiento.
- La puerta debe pintarse o lacarse antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja los cilindros, cantoneras y escudo con papel y/o cinta de papel adecuado.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua.
- No deben usarse líquidos disolventes y/o abrasivos.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, entre 90cm mínimo y 130cm máximo.
- Instale algún elemento o tope en la puerta para protegerla de golpes con la pared.
- Conserve y/o duplique siempre llaves de seguridad originales marca BUNKKER, ya que el cambiarlas podría no ejercer el correcto funcionamiento de la cerradura.
- Instale con técnicos capacitados en cerraduras.

DIMENSIONES (mm)

