

FICHA TÉCNICA

CERROJO SAFETY RESBALÓN BUNKKER 177SR 1/4 - IZQUIERDO

CARACTERÍSTICAS	177SR-D	177SR-I
Backset o centro de 60mm.	✓	
Para puertas de apertura:		
* Interna Derecha.	✓	
* Externa Derecha.		✓
* Interna Izquierda.		✓
* Externa Izquierda.	✓	
Pasador RESBALON REVERSIBLE accionado por ambos lados con la llave	✓	✓
Escudo interno anti palanca.	✓	✓
Cilindro de seguridad con 5 PINES de seguridad.	✓	✓
Llave con cabeza plástica, perfil DERECHO 1000 codificadas.	✓	✓
Para puertas de metal y madera.	✓	✓
Especial para puertas de 35mm a 60mm de espesor.	✓	✓
Set con tornillos y cantonera resbalón para marco.	✓	✓



RECOMENDACIONES

- Instale en puertas de madera o metálica, basándose únicamente en las instrucciones de instalación de cerraduras BUNKKER.
- El cerrojo se debe instalar incrustado en puertas de madera con centro de 60mm, en caso que se requiera sin incrustar el centro debe ser 55mm, y tener un espacio entre puerta y marco suficiente para un correcto funcionamiento.
- Revisar el tipo de derecho de la puerta para que el pestillo funcione correctamente.
- La puerta debe pintarse o lacarse antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja los cilindros, cantoneras y escudo con papel y/o cinta de papel adecuado.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua.
- No deben usarse líquidos disolventes y/o abrasivos.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, entre 90cm mínimo y 130cm máximo.
- Instale algún elemento o tope en la puerta para protegerla de golpes con la pared.
- Conserve y/o duplique siempre llaves de seguridad originales marca BUNKKER, ya que el cambiarlas podría no ejercer el correcto funcionamiento de la cerradura.
- Instale con técnicos capacitados en cerraduras.

DIMENSIONES (mm)

